# FA485 智能频率电压转换器用户使用手册

Ver.061101



上海擎科仪表电子有限公司

地址: 上海市耀华路 579 弄 43 号 501 室

电话: 021-58740062, 58456241 Web: <u>http://www.yuking.com</u>

E-mail:yuking@yuking.com

邮编: 200126

传真: 021-68705442

咨询电话: 13601688857

# 目录

一、	概述		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
二、	主要技术特	性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
三、	主要功能及	配置参数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1.	主要功能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2.	信号输入方式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	3.	主要功能及配置参数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
四、	接线端子说	也明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
五、	参数说明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	1.	测量系数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	2.	模拟量输出及相关参数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	3.	通讯编码及通讯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	4.	采样时间	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
<del>\</del>	调校																6

# FA485 智能频率电压转换器用户使用手册

### 一、概述

FA485 智能频率电压转换器,具有 RS-485 通讯(MODBUS 协议)、4~20mA 电压输出;能与 NPN-0C 输出开关类速度传感器以及磁电类传感器匹配;除了对一般的转速、线速度、流量进行测量外,还能对超低速和超高速进行测量,是一款智能频率电压转换器。

FA485 智能频率电压转换器,有 10 组用户参数,用户可以通过计算机来查询/修改,修改确认的参数可以长久保存。满足了各类工程需要,成为名副其实的智能仪表。

生产厂商结合了二十多年专业设计制造经验,运用新的设计理念和电子技术,通过模块优化组合,涵盖了原先的 XPZ 系列产品的各种规格,并在复合功能上有新的拓展和延伸。既提高了标准化生产的质量控制水准,也方便了用户的选型。目前已经广泛应用于船舶、冶金、能源、化工、电子、机械、汽车制造等行业。

# 二、主要技术特性

- 1. 供电电源: AC 220V
- 2. 功 耗: 不超过 8W
- 2. 输入信号: 0 ~ 10kHz
- 3. 基本误差: 0.1 % (数字, 采样时间 50ms~100ms)
  - 0.05%(数字, 采样时间 100ms~200ms)
  - 0.03%(数字, 采样时间 200ms 以上)
  - 0.2% (模拟量)
- 4. 使用环境: 温 度 -20 ~65 ℃ 相对湿度 ≤85%
- 5. 安装尺寸: 35mm 道轨
- 6. 外形尺寸: 105×75×45 (高×宽×长)
- 7. 重 量: 小于 800g

## 三、主要功能及配置参数

1. 主要功能和特色

FA485 智能频率电压转换器,具有一路直流电压输出和 RS485 通讯等功能。具体功能罗列如下,以便用户选型参考。

## 主要功能:


- 1. 模拟量输出: 1~5V
- 2. 通讯: RS485, 4800bps, Modbus-RTU 通讯协议

# 主要特色:

- 1. 精确可靠:输入标准信号,测试记录1000,000条,无超差
- 2. 测量超低速: 最低频率可达 0.001Hz
- 3. 测量超高速: 最高转速可达 600,000r/min
- 4. 动态测试记录: 与软件配合可动态记录速度变化,刷新(采样)时间最短为 100mS
- 5. 10 组参数: 可以通过计算机来查询/修改, 且长久保存
- 2. 信号输入方式:

汇集两类常用的输入方式,适合了大多数转速传感器的匹配需要。

## 输入方式:



既适合与 NPN-0C 集电极开路输出类,以及二线制开关等各类开关类传感器的匹配(输入阻抗  $1.5k\Omega$ );也可以与磁电传感器和电涡流传感器匹配(输入阻抗  $5.1~k\Omega$ )。选配传感器决定智能 测速仪的输入方式:

选配传感器,首先要考虑测量范围、安装方式、使用环境。再者要注意传感器的输出特征,与智能测速仪的输入特征要相匹配。

适合选配的传感器	典型产品
电涡流类 (三线)	M10-1-80 电涡流传感器
磁电传感器 (二线)	SM-16, SZMB-1, SZMB-5, T-03, SZMB-9
开关 NPN-OC (三线)	Hal-12, WO-DNPW2(台湾)
感应开关(二线)	D-2049X 感应开关(德国)

# 3. 主要功能及配置参数:

FA485 智能频率电压转换器最多有有 10 个参数,在需要的时候可供用户调整。

其中 A 为测量系数, B、 C、 D 参数为模拟量输出参数, E 参数为通讯专用参数, F 参数为采样时间, G、 H、 I 作为待用参数, FA485 智能频率电压转换器没有定义, J 参数为采样时间延展倍数。 详细见参数说明。

## 四、接线端子说明


### 1. 接线端子图:

1	2	3	4	5	6	7	8				
L	N	NC	NC	NC	NC	Α	В				
220\	/, AC					+RS48	5 通讯-				
F	FA485 智能频率电压转换器 出厂序号:										
-	NC	+	+12V	K	S2	S1	OV				
Vout			馈电+				馈电-				
9	10	11	12	13	14	15	16				

## 2. 信号输入端子

信号输入端子,根据匹配传感器的变化,接线方法也有相应的变化。

# 常用的几种接线方法:



# 3. 电压输出端子

Vout: 1~5V 电压输出端

### 4. 馈电端子

给传感器提供 12V, 80mA 的直流电源

5. 电源端子

220V, 50Hz, FA485 智能频率电压转换器接受的工作电源

#### 五、参数说明

### 1. 测量系数

测量仪表从传感器接收脉冲信号,测量系数是脉冲频率与速度关系的导出值。智能测速仪的测量系数 A=1 时,测量显示值为被测信号的频率,单位为 1/S, 亦即 Hz 测量转速时,被测旋转物体每旋转一次,检测的传感器发出的脉冲数为 P ,单位为 1/r; 测量仪表从传感器接收脉冲信号,频率 F(Hz)与转速 v(r/S)的关系:

V = F/P (r/s)

 $V = F^* 60/P (r/min)$ 

A = 60/P

当转速显示单位是万转/分时,

A = 0.006/P

如果测量的是线速度(m/min),除了考虑被测旋转物体每旋转一次,检测的传感器发出的脉冲数为 P (单位为 1/r);还要考虑被测旋转物体每旋转一次,对应行走的长度 k (m/r)。同样推出:测量系数 A = 60\*k/P

# 2. 模拟量输出及相关参数

直流电压输出: 1~5V

下面举例加以说明

电压输出(V) = ((显示值+零位调整值)/满量程)× 4.00 + 零位偏移值 零位偏移值: 当输入频率为0Hz时,零位调整值设定为0时,输出的电压即为零位偏移值; 如果满量程为5000, 零位偏移值: 0.055V,

零位调整值: 当输入频率为0Hz时, 要求输出为: 1.00V, 则:

5.00 = ((显示值+零位调整值)/满量程) × 4.00 + 0.055,即:

 $1.00 = (零位调整值/满量程) \times 4.00 + 0.055$ 

B参数: 零位调整值=(1.00-0.055) × 5000/4 = 1181.25(显示值保留1位小数) = 1181(无小数位)

C参数: 线性调整值, 出厂调试值, 用户不需调节(需要调校时, 详见本手册后面的第六章)

D参数:满量程20mA对应的显示值:

 $(5. \ 00 - 0. \ 055) * 5000/ 4 - 1181 = 5000$ 

注意:满量程修改时,零位调整值也要同步调整;

新零位调整值= 原零位调整值 × 新满量程 / 原满量程

# 3. 通讯编码及通讯

在多机通讯中,主机访问从机时,为区分不同从机,需给线上的所有从机编上唯一的身份代码, 这就是 FA485 智能频率电压转换器的通讯编码,E 参数。

通讯: RS485, 4800bps, 8,1,NC

协议: Modbus - RTU

下面的例子是主机从通讯编码为 1EH(30)的智能测速仪读取测量数据,发出的查询帧:

Addr	Fun	start	Datastart Addr Io		Data #of regs Io	CRC16 Io	CRC16 hi
1EH	03H	ООН	ООН	ООН	05H	87H	А6Н

### 查询帧解读:

1E: 智能测速仪的从地址

03: 读取发讯(功能代码)

00:数据首地址高字节

00:数据首地址低字节

00:数据长度高字节

05: 数据长度低字节

CRC16Lo: CRC 校验码低字节

CRC16Hi: CRC 校验码高字节

通讯编码为 1EH (30) 的智能测速仪向主机发出的响应帧:

Addr	Fun	Byte count	DATAf	DATA0	DATA1	DATA2	DATAx		CRC16 hi
1EH	03H	05H	00H	10H	27H	00H	00H	47H	15H

### 响应帧解读:

1E: 智能测速仪的从地址

03: 读取响应(功能代码)

05: 字节数字

DATAf: 表示符号, DATAf = 0, 表示正,显示空格""

DATAf = FF, 表示负, 显示负 "-"

DATAO - DATA2: 低 - 高(三字节)

DATAX:表示小数点位数 CRC16Lo:CRC 校验码低字节 CRC16Hi:CRC 校验码高字节

通过 RS-485 通讯口, 主机还可以读取或修改 FA485 智能频率电压转换器的各项参数, 详见《参数设置软件说明书》。

### 4. 采样时间

FA485 智能频率电压转换器采用连续采样的方式,运算采样时间内的平均值,并在运算结束时输出模拟量,并根据通讯指令输出测量结果。

所谓连续采样,就是在连续的时间上,划分基本等份的时间段,分段运算每个时间段上的平均速度,而且上次采样结束时刻,做为下次采样的开始时刻;这种速度检测的采样方式,就叫连续采样。时间段的长度就是采样时间。

采样时间和延时倍数的选择:

FA485 智能频率电压转换器的采样时间 F 参数,用户一般可以在 0.05~ 12.5S 之间调节;当被测信号周期大于采样时间时,采样时间将延长到 1 个被测量的信号周期;比如采样时间为 1.0S,被测信号周期为 2.5S,这样采样时间将自动延长为 2.5S。一般延时倍数不超过 5 倍;如果在 5 倍的采样时间内,检测不到一个完整的信号周期,FA485 智能频率电压转换器将显示"0"。在不同应用场合,有不同的采样时间和延时倍数选择。

在超低速测量时,采样时间延时倍数 J 根据需要在 1~250 之间可调,采样时间仍然在 0.05 ~ 12.5S 之间可调,那么采样时间最多可以延长到 12.5×250 = 3125S,约 0.86 小时。也就是说在 0.86 小时内有一个完整的信号周期,FA485 智能频率电压转换器也能检测。较短的采样时间适合动态记录,较长的采样时间,适合超低速测量。通常测量时,采样时间 F 选用 1.0S,延展倍数 J 为 5。

### 六、调校

当 FA485 智能频率电压转换器需要例检,或因为维修等原因需要调校时,参照出厂调校方法。调校工具:

计算机(Windows2000 以上操作系统)

RS485/232 转换器

参数设置软件 Ver2006. 120

标准频率发生器,要求: 0~10000.0Hz 方波和正弦波输出,误差限:优于0.01%

数字电压表,要求: 0~50.000mA,误差限:优于0.05%

环境温度: 温 度 15 ~25 ℃

相对湿度 ≤85%

### 1. 检验准确度

参照 FA485 智能频率电压转换器的输入特性,在确认标准频率发生器的输出,与智能测速仪输入之间匹配无误时,将标准频率发生器信号接入 FA485 智能频率电压转换器相应的信号输入端,显示值应该与标准频率发生器的输出值相符。

标准频率发生器输出 Hz	0	1000	2000	3000	4000	5000	10000
计算机显示值 Hz	0	1000	2000	3000	4000	5000	10000
显示值允许误差	0	0	1	1	1	2	3

## 2. 调整参数

先将 B 参数调整为零,用电压表直流档检测智能测速仪电压输出,当智能测速仪显示为" 0",输出电压应在 0.055~0.100V 之间,记录数值,这一数值为零位偏移值。

输入 5000Hz 信号, 读取数据显示"5000.", 记录电压输出值,

如果: 电压输出值-零位偏移值= 4.00,则: C 参数(线性修正值)不需要调整,如果相差大于 0.05,则需要调整;

新线性修正值 = 3200 x 4.00/(电压输出值-零位偏移值)

零位调整值=(1.00-零位偏移值) × 5000/4

F 参数(采样时间)和 J 参数,先按出厂条件检查,也可根据用户的需要作相应调整后检查。出厂条件检查:

标准频率发生器输出 Hz	0	1000	2000	3000	4000	5000
电压 mA	4.00	7.20	10.40	13.60	16.80	20.00
电压允许误差	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

上述过程完成后,FA485 智能频率电压转换器按照出厂要求完成了检验;用户可以按照实际需要同步调整满量程 D 和零位调整值 B;必要的话,也根据需要调整采样时间 F 和采样时间延时倍数 J。

上海擎科仪表电子有限公司技术开发部

2006-12-07